



## **KIES JUISTE MODE (gebruikstoestand)**

### **YATOUR interface**

De Yatour-interface kiest zelf de juiste MODE, afhankelijk van de geluidsdrager die er op is aangesloten. Het is daarom niet mogelijk om meerdere geluidsdragers tegelijk op de interface aan te sluiten.

### **Loudlink interface**

De Loudlink-interface kiest zelf de juiste MODE.

### **GROM interface (USB2, USB3)**

*Druk op FM/AM → wacht 1-2 seconden → druk op CD (DISK).*

Druk direct daarna op de *Next Track* knop (→). Een stem kondigt de juiste MODE aan (AUX, USB of iPod).

Om te veranderen naar een andere MODE, druk (telkens) op de *Next Track* knop (→).

*Bij afspelen USB of iPod en slecht geluid is de interface waarschijnlijk (per ongeluk) in de AUX-mode beland. In dat geval is er wel (slecht) geluid en zijn de muzieknnummers niet vanaf radio/stuur te bedienen. Door naar de juiste mode te switchen is er weer perfect geluid.*

### **GROM interface (AND2)**

Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van de AND2 module. Muziek wordt automatisch afgespeeld.

Verwijder de USB-stick om naar muziek te luisteren via de AUX-poort.