

Steek de ontgrendelingsleutels ter plaatse van de sleufjes met ronde zijde aan binnenkant.  
De sleutels iets naar buiten bewegen en radio naar voren trekken.

***MoTrade***



**Ontgrendelingsleutels SKODA-SL2**



**Ontgrendelingsleutels SKODA-SL4**

