

Steek de ontgrendelings sleutels ter plaatse van de sleufjes met ronde zijde aan binnenkant.
De sleutels iets naar buiten bewegen en radio naar voren trekken.

MoTrade



Ontgrendelings sleutels AUDI-SL2



Ontgrendelings sleutels AUDI-SL4

