

Installatie Carplay interface Volvo V40



1. Klik de afdekplaat van de versnellingspook los



2. Trek de afdekplaat van de versnellingspook omhoog zodat er ruimte ontstaat



3. Klik de ventilatierooster omlijsting en de roosters eruit



4. Trek de hele ventilatie-unit eruit en koppel de stekker los



5. Verwijder de twee schroeven nabij de versnellingspook



6. Verwijder de twee schroeven van het frontpaneel



7. Verwijder het frontpaneel



8. Verwijder de schroeven van de radio en sluit de kabels aan achter op de radio (zie video)



9. Trek het zijpaneel bij de medepassagier los (dit zit op twee plaatsen vastgeklikt)



10. Trek de bekleding naar voren om ruimte te maken voor de interface (meer naar voren is meer ruimte beschikbaar)



11. Mogelijke locatie voor plaatsing van de interface



12. Geleid de AUX-kabel richting de AUX/USB-poort



13. Schroef het binnenwerk van de armsteun los om ruimte te maken voor de kabeldoorvoer van de AUX-kabel



14. Geleid de AUX/USB stekker naar de AUX/USB plug



15. Enjoy!

XC60