


BMW met bestaande MOST CD-wisselaar

1. Trek de CD-wisselaar uit zijn behuizing (links- en rechtsonder schroeven achter afdekplaatjes losdraaien). Mogelijk moet de klep van het dashboardkastje los en een sierstrip worden verwijderd om de wisselaar naar voren te kunnen trekken. Koppel de MOST CD-wisselaar af.




Let op: de groene (of oranje) optische kabels mogen niet knikken!



vrijkomende stekker

3. Test de interface.

Indien de interface niet wordt herkend dient de draad op positie 2 te worden overgezet naar positie 4. Schuif hiertoe het kapje van de aansluitstekker eraf. Druk met een fijn voorwerp het palletje van draad 2 in zodat deze eruit kan worden getrokken. Zet het pinnetje weer naar buiten (zodat het een weerhaak vormt) en druk de draad terug op positie 4.



Steek de stekker in de MST-interface.

4. Indien alles werkt, monteer/plak de interface in de behuizing van de CD-wisselaar.