

Bevestiging aansluitkabel (12 quad-lock) op VW AUDI SKODA SEAT –radio

Ontkoppel het bestaande stekkerblok op de radio en druk de witte stekker in het blok op de **rood** omcirkelde positie (kan maar op één manier).



Druk het stekkerblok weer terug in de radio.

Bevestig de losse **zwarte** aarde-draad aan het radio-chassis (ijzeren gedeelte voor massa).

