

## Bevestiging aansluitkabel op stekker BMW CD-wisselaar

Trek voorzichtig de twee stekkertjes uit de CD-wisselaar (indien aanwezig).



Sluit de twee stekkertjes over op de twee stekkertjes van de GROM aansluitkabel.



Indien er in de CD-wisselaar slechts één rechthoekig stekkertje zit en één rond kabeltje heeft u DSP.  
In dat geval is een DSP-converter nodig (omzetten analoog signaal in digitaal signaal).



Afhankelijk van het type kabel zit het ontstoringsfilter (zwarte koffertje) in de hoofdkabel of in de korte verlengkabel. Koppel deze korte verlengkabel aan de hoofdkabel.