

Bevestiging aansluitkabel op Volvo SC-radio

Maak ca. 8 mm van de gele voedingsdraad B vrij en draai het kleinste dopje B van de blauwe Posi-Tap los. Steek de gele voedingsdraad B door het kleine dopje B en draai dit terug op de blauwe Posi-Tap zodat de voedingsdraad inwendig contact maakt.

Sluit stekker A aan op contact A. Druk de stekker zover aan dat deze niet meer verder kan.

Draai het grootste dopje C van de blauwe Posi-Tap los en schuif deze om de voedingsdraad op positie C van de stekker die in het linker contactblok van de radio zit (rood omcirkeld, 3^e van linksboven). Draai de blauwe Posi-Tap terug op het grootste dopje C. Waak ervoor dat het pinnetje zich precies in het midden van de draad boort.

Bevestig de eventuele losse zwarte aarde-draad aan het radio-chassis (ijzeren gedeelte voor massa).

