

Montage GROM-interface op BMW-radio met DSP en CD-wisselaar

Indien er in de CD-wisselaar slechts één rechthoekig stekkertje zit en één rond kabeltje heeft u DSP. In dat geval is een GROM DSP-converter nodig (omzetten analogoog signaal in digitaal signaal). Indien er twee rechthoekige stekkertjes in de wisselaar zitten heeft u geen DSP en is een DSP-converter niet nodig. Trek voorzichtig het rechthoekige stekkertje en het ronde COAX-kabeltje uit de CD-wisselaar.



Sluit het rechthoekige stekkertje en de COAX-kabel over op de twee stekkertjes van de GROM aansluitkabel. Bevestig een eventuele aarde-draad rechtstreeks op het chassis.

Montage GROM-interface op BMW-radio met DSP zonder CD-wisselaar



Bij aansluiting van de interface op de versterker (achterin de auto) is het van belang om de I-Bus kabel op de juiste kabel aan te sluiten. De I-Bus kabel is dun, wit met gele vlakken en een lichte grijze streep. Bij het type versterker zoals op de afbeelding zit de I-Bus draad in het achterste stekker (2). De plus (rood met groene streep) en min-draad (bruin) zijn duidelijk herkenbaar, deze zijn dikker dan de andere kabels. Gebruik de **blauwe** POSI-TAPS voor aansluiting op + en – en de **rode** POSI-TAP voor aansluiting op de I-Bus-draad. De I-Bus draad is dun, let op dat het pinnetje zich in het midden van de draad boort.