



YATOUR Bluetooth-uitbreiding

Met de Yatour-BTD-uitbreiding kunt u handsfree telefoneren of draadloos en in stereo muziek streamen vanaf elke willekeurige mobiele telefoon.

De Bluetooth-set bestaat uit:

- a. De BTD-module met 2 meter bedradingskabel voor de interface.
- b. De microfoon met 2 meter kabel.
- c. Afstandsbediening met 2 meter kabel (optioneel)

In totaal is er 4 meter kabellengte beschikbaar van interface tot microfoon.



BTD-module



microfoon afstandsbediening (optioneel)

Installeren van de BTD-module

Verbind de BTD met de interface via de Bluetooth-ingang op de interface. Installeer de microfoon op een logische plaats en verbind deze aan de andere kabelset.

Koppelen van uw telefoon aan de BTM-module

1. Activeer uw bluetooth-verbinding van de telefoon
2. Zet voertuig en radio aan. De BTM zoekt gedurende 3 minuten naar het dichtstbijzijnde bluetooth-apparaat en zal proberen een verbinding te maken. Deze zogenaamde "pairing" hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd (en opnieuw nadat de stroom van de radio wordt afgehaald). Elke volgende keer zal de module automatisch contact maken met de telefoon. Zorg ervoor dat de bluetooth-optie van de telefoon aan staat. Het lichtje knippert snel tijdens het paren.

Opmerking 1: Uw telefoon kan om de bevestiging vragen, klik dan op "PAIR"

Opmerking 2: Sommige telefoons kunnen om een wachtwoord vragen. Geef bij gebrek aan een wachtwoord 0000 in.

Opmerking 3: Indien de telefoon niet wordt gevonden tijdens de "pairing" verwijder dan eerst bestaande gekoppelde bluetooth-verbindingen van de telefoon en probeer het opnieuw.

Opmerking 4: MoTrade-BTM is niet in staat om het geluid van een op de AUX-poort verbonden geluidsdrager te onderdrukken. USB en iPod/iPhone worden wel onderdrukt (MUTE).

Opmerking 5: Wordt de bluetooth-verbinding niet tot stand gebracht, ga dan als volgt te werk:

- Activeer uw bluetooth-verbinding van de telefoon
- Houdt de knop van de BTM-module 6 seconden ingedrukt
- De telefoon zal kort daarna de interface moeten herkennen
- Herhaal eventueel het proces totdat de telefoon is herkend.

Opmerking 6: Voor het verbreken van de bluetooth-verbinding houdt de knop van de BTM-module 6 seconden ingedrukt.

Ontvangen van een telefoongesprek

Zodra er een telefoongesprek binnenkomt zal de radio (mits interface actief is) dempen en overschakelen naar de oproep.

1. Om de vraag te beantwoorden druk op de knop van de BTM-module of op de knop "fast forward" of "SEEK+" van de radio (werkt niet bij alle radio's)

2. Om de vraag te beëindigen druk op de knop van de BT-module of op de knop "fast forward" of "SEEK+" van de radio (werkt niet bij alle radio's)

Starten van een telefoongesprek

1. Activeer de interface (alleen bij luisteren naar radio)
2. Kies het telefoonnummer via uw mobiele telefoon
3. Het geluid wordt gedempt en u hoort dat het nummer wordt gedraaid. Zodra wordt opgenomen kunt u telefoneren.
4. Om de laatste oproep te herhalen dubbelklik op de knop van de BT-module.

Telefoneren via bestaande carkit en muziek streamen via YATOUR-interface

Het is mogelijk om de telefoonfunctie van een eventueel bestaande carkit te handhaven en muziek te streamen via de YATOUR-interface.

Ga als volgt te werk:

Android telefoon

- Ga naar Bluetooth settings
- Kies "Media Audio" voor YATOUR interface
- Kies "Phone Audio" voor de originele carkit

iPhone

- Ga naar Bluetooth settings
- Verwijder eventuele bestaande verbindingen met de originele carkit en de YATOUR interface (vergeet apparaat)
- Pair eerst met de originele carkit
- Pair daarna met de YATOUR-interface (omdat de handsfree functie als bezet is wordt alleen functie muziek streamen gekoppeld).