



Bediening Volvo MST3-interface Volvo C30/S40/V50/S60/C70

Weergave radio-display

Voor de bediening van de interface maakt de GROM-interface gebruik van 3 velden in het display van de radio:



De positie achter CD (tussen de rode pijltjes) wordt gebruikt voor weergave van het mapnummer en het tracknummer.

Voorbeeld: CD 01, track 3 wordt als volgt weergegeven.



Het nummer achter TRACK geeft aan in welke MODE de interface zich bevindt.


MODE

De interface heeft 3 poorten, USB, AUX (EXT1) en iPod (EXT2). Om de juiste poort (MODE) te kiezen ga met de track-knop of Tuning-knop naar 20, 40 of 60 om in de juiste MODE terecht te komen.


TRACK = 20: USB-mode



TRACK = 40: iPod-mode



TRACK = 60: AUX-mode



Keuze map en track

Om naar een volgende map te gaan draai de knop "Tuning" in één keer 10-19 tracks verder.

Om naar een volgende track te gaan gebruik de track- of "Tuning"-toets (< of >).