



Afspelen, bedienen en opladen iPod, iPhone of iPad

Afspelen en beperkt bedienen

Via de **AUX-of EXT poort** van een GROM-interface kan elke willekeurige muziekdrager worden afgespeeld in **analoge kwaliteit**. Alleen volumebediening via de radio- en stuurknoppen is mogelijk. Bij een iPod, iPhone of iPad is volledige bediening mogelijk (volume, voor- en achteruit muzieknnummers, keuze afspeellijsten). De GROM-specifieke AUX-aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Via de **USB-poort** van een GROM-interface kan elke willekeurige muziek-app zoals Spotify, 8Tracks etc worden afgespeeld in **digitale kwaliteit**. De GROM AND2 is niet geschikt voor aansluiting van een Apple-product op de USB-poort. Naast volumebediening is ook track-bediening via radio- en stuurknoppen mogelijk (voor- en achteruit). De universele USB-aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Afspelen en bedienen via radio- en stuurknoppen

Via de **USB-poort** van een GROM-interface kan iTunes worden afgespeeld in **digitale kwaliteit** en is volledige bediening via radio- en stuurknoppen mogelijk (volume, voor- en achteruit muzieknnummers, keuze afspeellijsten). De GROM AND2 is niet geschikt voor aansluiting van een Apple-product op de USB-poort. De universele USB-aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Gebruik een USB-kabel die geschikt is voor zowel communiceren als opladen (dus niet bijvoorbeeld de USB kabel van een USB-oplader).

Draadloos afspelen en bedienen

Met de GROM-bluetooth uitbreiding (BTD-module) kan alle muziek draadloos en in digitale kwaliteit worden afgespeeld. Het werkt met elke willekeurige muziekdrager. Bediening via radio-/stuurknoppen beperkt zich tot voor-/achteruit van muzieknnummers en volumebediening.

Opladen

Opladen van de iPod, iPhone of iPad is mogelijk via de USB-poort of USB-aansluiting van de 5V-AUX kabel. De USB-stekker van de AUX-5V kabel is niet geschikt voor het afspelen van een USB-stick of Android smartphone.

Eenvoudige gebruikstoestand iPod/iPhone/iPad

In de eenvoudige mode blijft het apparaat ontgrendeld. Het apparaat kan alleen worden bestuurd via het apparaat zelf. De informatie op de radio is echter niet gelijk aan het actuele nummer op het apparaat. Kies CD 1 voor de eenvoudige gebruikstoestand. Om naar de geavanceerde gebruikstoestand over te schakelen druk op een ander disk-nummer.

Geavanceerde gebruikstoestand iPod/iPhone/iPad

In de geavanceerde mode wordt het apparaat vergrendeld. Het apparaat kan alleen worden bestuurd via de radio/stuurknoppen. De informatie op de radio is gelijk aan de informatie op het apparaat (nummer, playlist, nummerweergave).