



Bevestiging aansluitkabel op Alfa Romeo-radio

Demonteer de radio door de vier ontgrendelingspinnen in de vier gaatjes van de radio te steken. Trek de autoradio uit de behuizing.

Sluit de stekker aan op het corresponderende contact van de Alfa Romeo-radio. Druk de stekker zover aan dat deze niet meer verder kan.

Mogelijk moet eerst de radio van stroom worden afgehaald voordat de interface wordt herkend (let op: anti-diefstalcode radio nodig voor heractiveren!).

In het geval er twee kleine losse zwarte stekkertjes aan de aansluitkabel zitten deze alleen in elkaar steken als er sprake is van ruis.

