

De meeste moderne systemen zijn niet te verwijderen met ontgrendelings sleutels. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. verwijder op het dashboard de kleine “pyramide” (of iets wat daar op lijkt) in het midden door deze los te wippen met een plat hulpstuk
2. werk dan verder van boven naar beneden door de bouten los te schroeven zodat de verschillende onderdelen kunnen worden verwijderd.





















Reageren Reageren met quote