

Steek de ontgrendelingssleutels ter plaatse van de sleufjes met ronde zijde aan binnenkant.
De sleutels iets naar buiten bewegen en radio naar voren trekken.

MoTrade



Ontgrendelingssleutels SEAT-SL2




Voor de **Seat Leon** is een speciale set sleutels nodig.

Te bestellen via http://www.seat-leon.de/shop/index_seatleon.php.

Echter, indien u op elk van de vier posities een plat voorwerp erin schuift komt de radio ook los.



Voor de **Seat Altea** is een speciale set sleutels nodig.
Echter, indien u op elk van de vier posities een plat voorwerp erin schuift komt de radio ook los.



Schroef bij de **Seat Sound System 2** de twee schroeven aan de onderkant los en trek het afdekpaneel er voorzichtig af. De rest wijst zich vanzelf.

